


## ۱. نمودار ضریب پاسخ دینامیکی جابجایی



مقدار میرایی برابر است با:

$$\xi = \frac{\omega_b - \omega_a}{2\omega_n}$$

## ۲. مرجع

Dynamic of Structures, Theory and Application to Earthquake Engineering, Anil K. Chopra, Prentice Hall Inc, 1995.